使い方の手びき

クラフト

ジャノメ・センサークラフトをお買い上げいただきましてありがとうございます。 エレクトロニクス全盛の今、個性豊かな暮らしと、心の充足が求められています。 創業以来60年、ミシン一筋のジャノメが世界に誇る、このコンピュータミシンで、 クラフトの楽しさと暮らしの彩りをあなたに贈ります。

### "センサークラフトであなただけの クラフト作品・ファッションを楽しみましょう"

- ●ひらがな・数字・アルファベットからベンキン・チューリップにいたるまで186 種類もの縫い方がバネルの模様キーに触れるだけで選べます。しかも選んだ模様は大きく見やすい液晶バネルにそのまま表示、これは世界で初めて、ジャノメの技術が生んだ新しい世界です。
- ●一度に31種類もの模様を連続して記憶させたり、反転させたり、そのうえ模様の拡大・縮小も思いのまま。イシャツやハンカチに名前やイニシャルを入れたり、文章をつづったり、ワンポイント模様を楽しむのも素敵ですね。
- ●面倒な糸調子調整はコンピュータにまかせましょう。 コンピュータが一針毎に制御して、最適で美しい縫い目を縫いあげます。
- 極薄物縫い、太糸での縫いもマニュアルセットでOKです。

- ●ボタンホールは使用するボタンを押えのボタン受け台にはさみこむだけ。あとはセンサーガボタンホールの長さを計算しながら、自動的に縫いあげて行きます。
- 厚物の重ね縫いから薄物まで、コンピュータ制御でらくらくソーイング。
- ●操作は簡単、電源を入れると直線縫いに自動セットされます。 組み合わせ模様の確認や取り消しが容易にでき、針の上下停針機能 も選択できるなど、使いやすさはバッグンです。
- ●水平全回転釜を使用しており、ボビンケースは不要です。ボビンの出し入れが簡単で、しかも下糸の残量を見ながら縫えます。
- ●広い作業面はワンタッチでそでつけ、ズボンのすその始末などに便利なフリーアームに早変り。音もとても静かで、給油も不要です。電源コード、コントローラーコードは便利なコードリール式、付属品は全てミシン本体に収納、気軽にいつでも即ソーイング。
- ◆全国の支店ではソーイングクラフト教室を開講しております。このミシンで素敵な作品に挑戦してください。

<b>参各部の名まえ4~</b> 5	なひらがな縫いの例	<b>愛アイレット</b> 5
操作をおほえましょう	(がっこう)30	<b>※くけ縫い(まつり縫い)</b>
	★アルファベットとひらがなの	<b>②ファスナーつけ</b> 54~5
<b>参電源をつなぎましょう</b>		<b>⊗</b> しつけ5
<b>豫速度の調節になれましょう</b> 7	(MY_ふれんど)30	母ダーニング (つくろい縫い)
<b>参照明ランプ</b> ··················7	☆スペースを使つた縫いの例	<b>愛三つ巻き縫い</b> 60~6
<b>愛下糸の準備をしましょう</b> 8~11	(1_ねん)31	
<b>②上糸の準備をしましょう</b> 12~15	<ul><li>★スペースを使つた縫いの例</li><li>(1_ねん)·····31</li><li>★イニシアル縫いの例(♂.ぷ.) ·····32</li></ul>	
母布に適した糸や針を選ぶ目安16	☆連続模様縫いの例33	◎エロンゲータ縫い
<b>�縫い目の美しいコンピュータ糸調子</b> …17~18	★プログラムするときに知って	⊗ギャザーよせ
<b>參直線縫い</b> 19~20	おきたいこと······34	⊗レースつけ
☆縫いはじめ19	☆数字と文字の糸を切る位置	<b>❷スモッキング</b> ····································
☆縫い方向をかえるには20	(ワンポイント縫い)35	⊗キルティング
☆縫いおわりの返し縫い20	☆プログラムするときの	●スカラップ
<b>参押えのとりかえ2</b> 1~22	模様の単位36	<b>※ 2 本針縫い</b> 66~6
<b>③針のとりかえ2</b> 3	☆プログラム縫いを途中で	<b>②コーディング</b>
<b>愛針の上下とほつれ止め</b> ······24	やめたとき37	❷広巾コーディング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>参模様の選び方</b> ······25	<b>+</b>	⊗アップリケ
参模様の選び方		
★ワンポイント縫いの例(¶) ·······26	<b>参直線状の縫い目いろいろ38~40</b>	
☆ワンサイクル縫いの例( 🎉 )27	③ジグザグ縺い41	<b>参カットワーク</b>
☆数字と文字の組み合わせ	●裁ち目かがりとかがり縫いステッチ…41~43	参貝形ふちかがり(ブランケットステッチ)…  → カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
縫いの例 (1ねん_2<み)28	<b>●オートボタンホール</b> ······44~46	<b>⊗ピンタック</b> ····································
☆アルファベット縫いの例	●芯入りオートボタンホール47~48	<b>参ファゴティング</b>
(YAMADA)29		- ⊗飾りステッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
会上め経いを使つた模様	<b>(マニュアルボタンホール)</b> ······49~50	<b> </b>
縫いの例(を 🎖 🐧 🐧 )29	●芯入りボタン穴かがり51	◎ 糸を使ったフリンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎ 松健()	····/t
●砂縫い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
<b>��ほかし縫い</b>	78
<b>多かんぬき止め縫い</b>	79
❸相似模様縫い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
☞プログラムの確認と訂正	
<b>參ししゅう枠の使い方</b>	
◎模様の形の整え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ミシンの手入れど調整	J. 33
参かまの掃除	86
<ul><li>のかまの分解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
●かまと送り歯の掃除⋯⋯⋯⋯	
<b>ゆかまの組立て</b>	
●外装の手入れ	
<b>参電球のとりかえ</b>	
●ミシンの調子が悪いときの直し方…	
<b>參標</b> 準付属品····································	

#### ●おとり扱いについてのお願い

#### ★より安全のために………

- ①ミシンを動かしているとき、**針から目をはなさないように**注意し、はずみ車、天びん、針などに手を触れないでください。
- ②つぎのようなときは、**必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜い** てください。
  - ■使用後 ■ミシンのそばをはなれるとき
  - ■部品をつけたり、はずしたりするとき
  - ■ミシンの手入れをするとき
- ◎コントローラーの上には、物をのせないでください。
- ④たこ足配線は、危険ですからやめましょう。

#### ★ご使用の前に………

- のほこりや油などで布を汚さないように、使う前にミシンをよくふいてください。
- ②ミシンのセットや、押え、針を交換するときには、早見板やこの《使い方の手びき》を見て、 正しく、確実にセットしてください。
- ③ミシンをセットしたら、実際に縫うものと同じ布や糸で試し縫いをしてみましょう。


#### ★いつまでもご愛用いただくために………


- のこのミシンは、注油の必要がありません。
- ②長時間日光にあてたり、ストーブのそばに置いたりしないでください。
- ③湿気の多いところはさけてください。
- ④落としたり、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。


#### ●修理、調整についてのご案内

万一不調になったり、故障を生じたときは、「ミシンの調子が悪いときの直し方」(89~91ページ)により点検・調整を行なってください。それでも調子が悪いときは、お買い上げいただいた支店、または近くの支店へご連絡ください。


●このミシンは、日本国内用に作られていますので、外国では使用できません。
(This sewing machine can not be used in foreign country as designed for Japan only.)








○補助テーブルをひらくと、小物入れに標準 付属品が収納されています。





はずすときは、補助テーブルの下側に手を かけて持ちあげます。



つけるときは、ベースの穴に補助テーブルの足をのせて上から軽く押しつけます。

### 電源をつなぎましょう







電源スイッチを「切」にして、①、②の順に、プラグをさしこみ スイッチを「入」にすると直線縫いに自動セットされます。 ます。

- \*電源は、一般家庭用(100V50/60Hz)です。
- \*ミシンを使わないときは、電源プラグやコントローラーの プラグを抜いてください。

### 速度の調節になれましょう









コントローラーは、深く踏みこむほど、低速キーを押すとシグナルがついて、 速くなります。

コントローラーの踏みこみが同じで も、ゆつくりになります。



もう1度キーを押すと、シグナルが消 えて、自動セットの速さに戻ります。

\*押え上げをあげ、コントローラーを踏んで、 踏みこみと速さの関係になれてください。





照明ランプの点滅は、スイッチをまわします。

\*安全のためにランプはとりつけたままにし てください。


### F糸の準備をじましまう。

#### ★ボビンをとり出します







①角板開放ボタンを右へずらして角板 ②ボビンをとり出します をはずします。




#### ★ボビンに糸を巻きます




- ①糸立て棒を軽くおこし、糸の端が向こう側に出るようにして糸こまを入れます。 糸こま押えで糸こまをおさえたら、糸立て 棒をもとに戻します。
- \*補助糸立て棒を使うときは、糸こまから引き出した糸を②、③、④の順に掛けます。 (補助糸立て棒のとりつけ方は、66ページをごらんください。)





②糸案内カバーのすきまに糸を通します




◎糸案内Aと糸案内Bに糸をまわし、糸案内 カバーに掛けて右に糸を引き出します。













- ④ボビンの穴に内側から糸を通し、糸巻き軸にさしこみます。
- ⑤ボビンを、ボビン押えの方に押しつけます。
- \*液晶表示板に 糸巻き と表示されます。
- \* 糸巻き軸の移動は、必ずミシンを止めてから行なってください。
- ⑥糸の端をつまんだまま、コント□ーラーを 軽く踏みはじめます。ボビンに糸が三重く らい巻きついたら、いったん踏みこみを止 めて糸を切ります。
- ⑦コントローラーをふたたび踏みます。巻き おわるとボビンの回転が止まります。コントローラーの踏みこみを止めてボビンをも とに戻し、糸巻き軸よりはずして、糸を切ります。


#### ★ボビンをかまにセットします













- ①糸の端を矢印方向に出し、かまに入れます。
- ②糸の端を引きながら、手前のみぞに掛けます。
- ③糸を引きながら、左へ移動させ、みぞの外側とばねの間を通して、左側のみぞのところに出します。
- ④糸を左側のみぞに掛けるように向こう側に 出します。
- ⑤下糸は10cm<らい引き出して、角板をつけます。

# 上糸の準備をしましょう。

#### ★上糸を掛けます








押え上げをあげ、上下停針キーを2度押して 針をあげます。


①つまんだ糸を、下に押しこむようにして糸 案内カバーのすきまに通します。

②糸案内Aと糸案内Bに糸をまわし、みぞにそって手前 に糸を引き出します。











③糸案内板の下をまわして、左上に引きあげ ます。


④天びんに、右からうしろへまわして左手前 に出し、まつすぐにあるします。


⑤アーム糸案内に右から掛けます。⑥針棒糸掛けに左から掛けます。

#### ★糸通しを使って針に糸を通します












- ①押え上げをさげます。糸通しのつまみを、 止まるまでいっぱいに、引きさげます。
- ②糸を、つのの向こう側に掛けて、左にすべ らせます。
- \*針があがつていることを確かめましょう。
- ③左手前に引きながら、裏側のみぞに入れ、 糸の端を手前にたらします。
- ④ボタンを静かに、いつばいまで押して指を はなします。
- \*ピンが針にあたって、うまく針穴に入って いかないときは、無理にボタンを押さない でのからやり直してください。




- 針は、11~16番、およびジャノメブルー針が使えます。
- 糸は50~100番が使えます。







- ⑤つまみを静かに押しあげ、糸の輸を引きあ げます。
- ◎糸の輪を上方に引きあげるようにして、糸 通してからはずし、針穴から糸の端を引き 出します。

#### ★下糸を引きあげます







- ①押え上げをあげます。上糸の端を、ややゆ るめて持ちます。
- ②上下停針キーを2度押して、針をあげます。 上糸を軽く引くと、下糸の輪が引き出され ます。
- ③上糸と下糸を、押えの下から向こう側に、 10cmほど引き出して、そろえてあきます。

### 布に適した糸や針を選ぶ目安

布の厚さ		布の種類			(°)	
	木綿	絹	ウール・ 化繊織物	ニット	*	針
うすい布	ローン ボイル	シフォン ジョーゼット オーガンジー	デシン クレープ モスリン	シングルニッ ト地 トリコット地	絹 糸 80番〜100番綿 糸 80番〜100番化繊糸 80番〜100番	9番~11番
普通の布	ブロード サッカー ピケ	タフタ ファイユ サテン	ジョーゼット フラノ サキソニー	ジャガードニット	絹 糸 50香 綿 糸 60番~80番 化繊糸 50番~80番	11番~14番
					綿 糸 50番	14番
厚い布	デニム キルティング 地		ツィード ギャバジン コート地	ダブルニット	絹 糸 50番 綿 糸 40番~50番 化繊糸 40番~50番	14番~16番
	ギヤバジン				絹 糸 30番 綿 糸 30番	16番

- \*ふつう上糸と下糸は同じ糸を使います。
- \*うすい布には細い糸と針、厚い布には太い 糸と針を使うのが原則です。
- \* 糸調子は オート にセットされています。 ごくうすい布を縫うときには 「うすもの」


に合わせてください。(18ページ参照)。

- \* 針や糸は、実際に縫う布の端切れを使って、 必ず試し縫いをして確かめてみましよう。
- \* ジャノメブル一針は、柄の部分が青色をしています。伸縮性のある布(ジャージー、 トリコット)や、目とびしやすい布に効果 があります。

# ※ 縫い目の美しいコンピュータ糸調子

#### ★コンピュータ糸調子

このミシンは、糸調子ダイヤルを「オート」に合わせると、普通経いのときにバランスよく縫える糸調子に自動セットされます。



#### 《バランスのとれた糸調子》

- ○直線縫いのときは、上糸と下糸が布のほぼ中央でまじわります。
- ○ジグザグ縫いのときには、布の裏側に上糸が少し出るくらいに なります。






糸は50番~100番を使います。


- 糸調子ダイヤルを「オート」に合わせると コンピュータ糸調子の オート に緑色のシ グナルがつき、コンピュータが自動的に糸 調子を合わせます。
- ○普通縫いのときは「オート」に合わせます。
- ○それぞれの《ミシンのセット》で糸調子調節の範囲を示してあるときや、素材や縫い方によって糸調子のバランスがくずれたときには、マニュアル糸調子(18ページ)をごらんください。

#### ★マニュアル糸調子「うすもの」




○糸調子ダイヤルを「うすもの」に合わせる と自動的にうすい布に適した糸調子になり ます。


#### ★マニュアル糸調子



○糸調子ダイヤルを「0~9」に合わせると マニュアル糸調子となり、上糸と下糸のま じわる位置を自由に調節できます。

#### ★上糸が強すぎるとき ★上糸が弱すぎるとき






o糸調子が正しく調整されていないと、縫い目 がきたなくなり、布にしわがよったり、糸が 切れたりします。


\*マニュアル糸調子は、それぞれの《ミシン のセット》にその自安を示してあります。

# 

- \*電源スイッチを入れると、自動的に直線縫いにセットされます。
- \* 直線縫いに自動セットが完了するまで、は ずみ車を手でまわさないでください。


#### ★縫いはじめ





- ①糸と布を左手で押さえ、はずみ車を手前に まわして、縫いはじめの位置に針をさしま す。
- ②押え上げをさげて、コントローラーを軽く 踏み、ゆつくり縫いはじめます。
- \*はじめのほつれ止めは、返し縫いキーを押しながら返し縫いをする方法と、自動返し縫いのついた模様 / を使う方法とがあります。(38ページをごらんください。)


#### ★縫い方向をかえるには





ミシンを止め、上下停針キーを押して針を布にさし、押え上げをあげます。 針を布にさしたまま、縫い方向をかえて押え

上げをさげ、上下停針キーを押して針を上位 置にしておきます。

#### ★縫いおわりの返し縫い










①返し縫いキーを押しながら ②押え上げをあげて、布を向 ③糸切りで糸を切ります。 数針返し縫いをします。 こう側に、静かに引き出し


### 。。 弾えのとりかえ



#### ★押えのとりはずし方、つけ方








- ★押え圧ダイヤルの使い方


- ①上下停針キーを押して針をあげ、押え上げ をあげます。
- ②押えホルダーの赤色ボタンを押して、押え をはずします。
- ③押えのピンを押えホルダーのみぞの真下に おいて、押え上げを静かにおろします。


#### 《厚い布を入れるとき》





- \*Nセンサー押えのつけ方は、オートボタン ホール (44ページ) をごらんください。
- \*ファスナー押えのつけ方は、ファスナーつ け(54ページ)をごらんください。

### 鉛のとりかえ










①上下停針キーを押して針をあげ、押え上げ をさげます。

②電源スイッチを切ります。


- ③針止めねじを手前にまわしてゆるめ、針を はずします。
- ④針の平らな面を向こう側に向けて、奥いっぱいにピンにあたるまで針止めにさしこみ針止めねじをかたくしめます。




\*全体にまがってしまったものや、針先のつぶれたりまがったりしたものは、使用しないでください。

# 会会 針の上下とほうれ止め


#### ★上下停針キー



★返し縫いキー




★止め縫いキー




- ○電源を入れると、赤いシグナルがつきます。
- ○キーを押すと、針が上位置か下位置で止まります。もう1度押すと、上下位置が切りかわります。
- 「・」 点灯していない状態のときは、コントローラを踏んで縫いおわると、針は下位置で止まります。

- ○直線縫いのときキーを押している間は、返 し縫いをします。
- 模様縫いのとき運転中に返し縫いキーを押すと、その場で止め縫いをして自動的に止まります。
- ○止め縫いキーを押すと、数針止め縫いをして、自動的に止まります。
- 模様縫いのとき運転中に止め縫いキーを押すと、模様縫いの完了するところで止め縫いをして、自動的に止まります。


# 模様の選び方






《ミシンのセット》


★試し縫いしましょう



- ○模様選択キーを押すと、はじめの模様が選 べます。
- o選ばれた模様は、液晶表示板に示されます。
- ○もう1度キーを押すと、次の模様が選べま す。押しつづけると、模様が連続してかわ ります。
- ○キーを4回押すと「え」が選べます。
- ○糸を正しく掛けて、実際に試し縫いをして ください。

# 为自**为自初与**加强的







模様を1つだけ、または、組 み合わせて縫います。

- \*キーの使い方は、それぞれ の例をごらんください。
- \*プログラムの確認と訂正は、 81ページをごらんください。


上糸と下糸を横に引き出します。





- \* 模様のはじめとおわりに、止め縫いが自動セットされています。
- \* 模様の種類は、35ページをごらんください。
- \*ししゅう枠を使えばよりきれいに仕上ります。使い方は、83ページをごらんください。


### \*ワンサイクル縫いの例( N3)




模様のはじめとおわりに、止め縫いを記憶さ せて縫います。

\*模様の種類は、36ページをごらんください。

#### 《記憶キーの使い方》




#### 《止め縫いキーの使い方》




模様を選んでから記憶キーを押すと、キーを押した数だけその模様を記憶します。さらに、他の模様を選んでから記憶キーを押すと、前の模様に続けて、次に選んだ模様を記憶します。

プログラム縫いなどのはじめやお わりに記憶させて止め縫いをしま す。

#### **★数字と文字の組み合わせ縫いの例**(1ねん\_2<み)



#### 《反転記憶キーの使い方》




模様を選んでから反転記憶キーを 押すと、選んだ模様を左右反対に 記憶します。


文字や数字を選んで反転記憶キーを押すと、左右反対ではなく、そのままの向きで大きさを約%に縮少して記憶します。ひらがな縫いなどのときに小さい文字として使用します。

\*記憶キーと反転記憶キーを操作 したとき電子音が鳴ります。電 子音は、音色をかえて区別でき るようにしています。

#### ★アルファベット縫いの例(YAMADA)




## \*止め縫いを使った模様縫いの例( KI KI I) )




模様を選んでから反転記憶キーを押すと、キーを押した数だけその模様を左右反対に記憶 します。


#### **★ひらがな縫いの例**(がつこう)




# **★アルファベットとひらがなの組み合わせ 縫いの例**(MY\_ふれんど)



#### **★スペースを使つた縫いの例**(1\_ねん)







一を使います。

文字の間かくをあけるには、模様文字の間かくを模様ってあけた とき、間かくを小さくするには、経 い目のあらさ調節キーを使います。

#### ★イニシアル縫いの例(※4.23.)




#### 《字体きりかえキーの使い方》



アルファベットや数字を選ぶと、字体きりかえキーの左側 ※ A 。 A ロにシグナルがつき、ブロック体の文字が選べます。


字体きりかえキーを押すと、右側 ロ A 4 ※にシグナルがつき、花文字が選べます。 もう1度キーを押すと、またブロック体が選べます。

#### ★ 連続模様縫いの例



記憶させた模様を、連続してくり返し縫います。

#### 《取り消しキーの使い方》



縫いはじめる前に、取り消しキーを押すと、プログラムのうしろから順に記憶を取り消します。押してすぐにはなすと1つ、ずつと押し続けていると続けて順番に、取り消します。縫いはじめてから取り消しキーを押すと、プログラムがすべて取り消されます。

\*プログラムがすべて取り消されると、

液晶表示板に -4 が表示されます。

#### ★プログラムするときに知っておきたいこと

- 2. 模様の長さキーを使った場合おわりの止め縫いを含まないで7個まで記憶します。
- 3. プログラムをはじめるときは、取り消しキーを押して、前に入っている記憶をあらかじめ消してください。 長いプログラムは、手順をメモレておくと誤りがふせげます。
- 4. プログラムの途中で、模様をまちがえて選んで記憶させたことに気づいたら、取り消しキーを押すと、その模様だけが取り消されます。

- 5. プログラムのおわりに、止め縫い記憶させると、そのあとには 模様の追加はできません。
- 6. 組み合わせた模様のおわりに、止め縫いを記憶するか、ワンポイント縫いを記憶すれば、組み合わせた模様を縫って自動的に止めることができます。コントローラーを踏みなおすと、ふたたび同じ模様が縫えます。
- 8. つぎの場合には、プログラハ全部が、取り消されます。
  - ■電源を切る。
  - ●プログラムした模様を縫いはじめてから、途中でミシンを止めて模様選択キーを押す。




- 9. プログラムするとき正しくない操作をすると警告電子音が鳴っ て誤りを知らせてくれます。
- \*プログラムの確認と訂正は、81~82ページをごらんください。

#### ★数字と文字の糸を切る位置 (ワンポイント縫い)

はじめとおわりの止め縫いを含んでいる模様を示し、それぞれの模様がプログラムするときの 1 記憶単位となります。




#### ★ワンポイントの模様



- \* O 印をつけたところが、模様を縫いはじめる位置です。
- \*文字と数字の不要な縫い目を切るときは、 図の赤い線のところを切ってください。
- \*文字、数字を縫うときの上糸は50~100番、 下糸は同色の細い糸(80~100番)を使用し てください。
- \* 伸縮性の布には、下に紙をしいて縫つてく ださい。

### ★プログラムするときの模様の単位

○右側の赤い模様が、それぞれの模様をプログラムするときの1記憶単位となります。




ラム縫いができません。

- \*上の模様は、止め縫いを記憶していません。
- \* 。 印をつけたところが、 模様を縫いはじめる位置です。
- \* 模様として使うとのようになります。


\* 液晶表示板には模様の形状を示し、1記憶 単位で示していませんのでご注意ください。

### ★プログラム縫いを途中でやめたとき

### 《プログラムのはじめに戻すには》(先頭頭出し)




### 《縫いかけた模様の最初から縫うには》(途中頭出し)



### が 連直線状の縫い目いろいろ


縫い目	模 様 (針暦5)	ミシンのセット			使い方	
	(生)	液晶表示板		A基本押え	電源を入れると、直線縦い	
	 (#)	<u> </u>		Eファスナー押え	ファスナーつけに使います。	
日か返し扱い	(左)		糸調子ダイヤル コンピュー2 外間十 マニュアル ココー	A基本押え	経いはじめから数針疑うと、自動的に返し縫いをしてからふつうの縫いに戻り、ほつれ止めをします。 経いおわりのところまできたら、返し縫いキー (五)を 1度押し、指をはなしてもコントローラーを踏みつづけると数針返し縫いをしてから自動的に止まります。	
・ (直線三) ・ (連絡二) ・ (車路の)	             (左)	====		A基本押え	<b>伸縮性のある強い経い目なので、補強縫いに便利です。</b>	
NAMANA	<b>分</b> (中)			A基本押え	布が伸びても、糸が切れにくい、伸縮性のある縫い目で す。また、直線状なので縫いしろを割ることができ、エ ット、トリコットなどの縫い合わせに便利です。	
\$	       (左)			A基本押え	縫い目のあらい三重縫いです。飾りミシンや荊字風にも 使えます。	

### ★縫い目のあらさをかえるとき




- ○縫い目のあらさ調節キー または + を押すと、縫い目のあらさをかえることができます。
- \*縫い日のあらさ調節キー ー または + を押すと、自動セットの数値が表示されます。 ー を押すと数値が小さくなり、縫い目が細かくなります。 + キーを押すと、表示される数値が大きくなり、縫い目があらくなります。
- \*縫い目のあらさ調節キーを押しつづけると、表示される数値が速くかわります。
- \*返し縫いの縫い目のあらさは、0.25cm以上にはなりません。

### ★直線縫いの針落ちをかえるとき



経い目の中調節キー - または + を押して、針落ち位置をかえます。

### ★針板ガイドラインの利用




布端を針板のガイドラインに合わせて縫います。

\*数字は、針落ち左から布端までのきょりです。


数字	15	20	4/8	5/8	6/8
きより (OTT)	1.5	2.0	1.3	1.6	1.9


### ★摩手の布端の縫いはじめ



- ①縫いはじめの位置に針をさし、基本押えの 黒色ボタンを押しこみます。
- ②ボタンを押したままで押え上げをさげます。
- ③ボタンから手をはなし、縫いはじめます。

### ★折り巾のせまい布の縫い方 およびトップステッチ







針落ち右で縫います。






### ★縫い目の巾をかえるとき








- ○縫い目の巾調節キー または + を押すと、縫い目の巾をかえることができます。
- \*経い目の中調節キー ー または + を押すと、自動セットの数値が表示されます。 ー キーを押すと表示される数値が小さくなり、縫い目の中はせまくなります。 + キーを押すと、表示される数値が大きくなり、縫い目の中は広くなります。
- \* 縫い目の中調節キーを押しつづけると、表示される数値が速く かわります。


### ★裁ち目かがりとかがり縫いステッチ







布端を裁ち目かがり押え のガイドにあてて縫いま す。

### ★かがり縫いステッチの例







○押え外側のピンの横で上糸と下糸がからみ 合うように糸調子ダイヤルで調整します。


の伸縮性のある布など地縫い線がひらいてきれいに縫えないときは、押え圧ダイヤルを「1」または「2」にして縫います。それでも地縫い線がひらくときは、縫い目のあらさを「2,5」にしてください。


\*縫い目の中はかえられません。


縫い目	模様	ミシン	ノのセッ	<b>-</b>	使い方
トリコット扱い なら目のがり	\\\\\	液晶表示板		A基本押え	布端を押えの右端よりやや内側にし、織り糸を1~2本残すようにして 縫います。 ほつれやすい布や伸縮性のある布のほつれ止め、布端の返り防止などに 利用します。
ニットステッチ	111		糸調子ダイヤル コンピュー9 糸調子	A基本押え	縫いしろを少し余分にとって縫い、余分なところを縫い目の近くで切り 落とし、片方に倒して仕上げます。かがり縫いステッチと同じく、かが り縫いと地縫いが同時にできるので、ほつれやすい布や、伸縮性のある 布で、縫いしろを割らなくてもいいものの縫い合わせに適しています。
シグザブ新い 扱5目かがり	W/		7=271/	C裁ち目かがり押え	数ち目のほつれ止めとして広く利用します。
ががり遅い ステッチ	VWV			C裁ち目かがり押え	地経いをかねたかがり経いに利用します。また裁ち目のほつれ止めとしても使えます。
かがり焼い ステッチ			コンピューク糸調子	C裁ち目かがり押え	中、厚地のしつかりした布端をかがるときに利用します。
かがり縫い ステッチ	MAM		3~7	Mかがり縫い押え	オーバーロックの経い目に似ていて、布端がほつれやすい布地のかがり 縫いや、数ち目かがりに利用します。


\* C裁ち目かがり押え、Mかがり縫い押えを使用するときは、縫い目の中調節キーを使わないでください。

# **外**オートボタンホール












- \*ボタンホールの長さは、使用するボタンを センサー押えのボタン受け台にはさみこむ と自動的に決まります。
- \*ボタンの直径が3cmまで、ボタン穴かがり ができます。
- \*ボタン穴かがり巾は、シャツなどのボタン 穴の巾に自動セットされていますので、コートなどの巾の広いボタン穴かがりをする ときは、46ページをごらんください。
- \* 縫うものと同じ布で試し縫いをして、セットを確かめましよう。
- \* 伸縮性のある布には、裏に伸びにくい応地をはってください。

- ①上下停針キーを押して針をあげ押え上げを あげます。
- ②つまみねじを外し、センサー押えを取りつ けます。
- ③上糸を押えの穴から下に通し、横に引き出して下糸とそろえます。
- ④縫いはじめの位置に針をさして、押え上げをさげます。
- \*押えスライダーとバネ保持の間にすきまが ないことを確認してください。

- ⑤ボタン受け台を⑦方向に引き、ボタンをのせて◎方向に戻しはさみます。
- \*使用するボタンの厚みが0.4cm以上ある場合にはボタンの直径と厚みを測りその数値にスケールを合わせるようにボタン受け台をセットします。
- (例)直径 2 cm厚み0.5cmのボタンの場合スケールを2.5cm(2 cm+0.5cm)にセットします。







⑥自動的に止まるまでコントローラーを踏み続けて縫います。

\*縫つていく順序は、


- ②かんぬきと左側のボタン穴かがり縫いをします。
- ⑤右側のボタン穴かがり縫いをします。
- ◎かんぬきと止め縫いをして自動的に止まります。

- ⑦引き続きオートボタンホール縫いをする場合には、記憶キーを押してコントローラーを踏んでください。
- \*ボタン穴のひらき方は、50ページをごらんください。

### ★縫い目の巾をかえるとき

# 

### ★縫い目のあらさをかえるとき




縫い目の巾調節キー - または + を押すと自動セットされている数値4.5が表示されます。


経い目の巾をかえるには、 - または + キーを押して2.5~7.0の範囲でかえてください。


経い目のあらさ調節キー - または + を押すと自動セットされている数値0.45が表示されます。

経い目のあらさをかえるには、 (一) または (十) キーを押して、0.2~1.0 の範囲でかえ てください。


# ない トポタンホール









- \*縫い目の中は、芯糸に合わせてセットします。
- ①上糸と下糸を横に引き出しそろえます。
- ②センサー押え前部の、右側切り込みに芯糸 の一方の端をはさみ、芯糸を、押えの下か ら後ろに引き、つのに掛けます。
- ③つのに掛けた芯糸を、押えの下を通して、 前部左側の切り込みに、しつかりはさみま す。
- ④布地のしるしに針先を合わせ押え上げをさげます。










◎左側の芯糸を引いてたるみをなくし、余分な芯糸を切ります。

### ボタン穴かがり(マニュアルボタンホール)










- \*縫い目の巾やあらさをかえたいときは、46 ページをごらんください。
- \*左右の縫い目のあらさがそろわないときは、 84ページをごらんください。
- ①上糸を押えの穴から下に通し、横に引き出して下糸とそろえます。
- ②縫いはじめの位置に針をさし、押え上げを さげます。
- ③コントローラーを踏み、必要な長さだけ経ったらコントローラーの踏みこみを止めます。









④記憶キーを押します。


©コントローラーを踏み、かんぬきと右側を 縫い、縫いはじめの位置に戻ったら、ミシ ンを止めます。


◎記憶キーを押します。


- ⑦コントローラーを踏んで、かんぬきと止め 縫いをします。針の動きが自動的に止まっ たら、コントローラーの踏みこみを止めま す。
- \*引き続き、ボタン穴かがりをするときは、 ①~⑦の手順で行なってください。


®かんぬきの内側にまち針を縫いさして、目 ほどきでかがつた糸を切らないように切り ひらきます。

### **を**なのより ボタン 穴かかり












\*縫い目の巾は、芯糸に合わせセットします。

- ①上糸を、押えの穴から下に通し、横に引き 出して下糸とそろえます。
- ②応糸の輸を押えの後ろ側にあるつのに掛け、 押えの下から手前に、平行になるように引き出し、前側の三つ又にはさみます。
- ◎縫いはじめの位置に針をさし、押え上げを さげます。
- ④コントローラーを踏み、ボタン穴かがり手順③~⑦(49~50ページ)と同じように縫います。
- ©左側の芯糸を引いてたるみをなくし、余分 な芯糸を切ります。












経い目の内側をスクリューポンチかシームリッパーで穴をあけます。


### 







\*伸縮性のある布を縫うときは、模様 🍹 を 選びます。 ①ガイドを折り山に合わせ、針が折り山から はずれないように縫い目の巾調節キーで針 落ちを調節して縫います。









### ★ファスナー押えのつけ方






### ★準備





- ①押えの後ろのピンをホルダーの後ろのみぞ に掛けます。
- ②指で軽くささえながら、静かに押え上げを さげます。
- \*むしの左側を縫うときは、ピンの右に、むしの右側を縫うときは、ピンの左に、ホルダーのみぞを合わせてファスナー押えをとりつけます。


- ①布を中表に合わせて、あき止まり まで地縫いをします。
- ②あき部分は、しつけをします。

### ★縫い方












- ③上の布の縫いしろを、縫い目の線で折り返 します。
- ④下の布の縫いしろは、縫い目の線から 0.2~0.3cm出して、下に折り返します。
- ⑤ファスナーのむし®を、折り山@にそわせて、布をファスナーの台布にのせます。
- ⑥押えのピンの右を押えホルダーにとりつけます。
  - 縫いはじめの位置に針をさし、押え上げを さげて縫います。


- ⑦押えがスライダーにあたる手前で、ミシン を止めます。
- ②上下停針キーを押して針をさげ、押え上げをあげます。スライダーを押えの向こう側にずらし、押え上げをさげて残りを縫います。
- ⑨針をあげ、スライダーをとじ、布をひらいて、表にします。















- ⑩押えのピンの左を押えホルダーにつけかえ、 布の上から押えの裏のみぞにファスナーの むしをあてて縫います。
- ①押えがスライダーにあたる手前でミシンを 止めます。
- ⑫上下停針キーを押して針を布にさし、押え 上げをあげて、しつけ糸をほどきます。
- ⑩針をあげ、スライダーを押えの向こう側に ずらし、押え上げをさげて残りを縫います。


- \*ミシンのセットは、54ページをごらんくだ さい。
- \*むしの左側と右側を縫うときは、ピンの中央に、ファスナーの台布の左側を縫うときはピンの右、台布の右側を縫うときはピン の左にとりつけてください。
- ①布を中表に合わせて、あき止まりまで地経 いをします。
- ②あき部分は、地縫い線(できあがりの印) から、0.3cm内側に「しつけ」をします。












- ③上の布の縫いしろを、縫い目の線で身頃側 へ折り返します。
- ④ファスナーをひらいて、右のむし®を、折り山圏にあてておきます。
- ⑤押えのピンの中央を押えホルダーにとりつけ、右のむしを立てて押えの左のみぞに入れ、針がむしのさわを縫うように、押えをやや右によせて押え上げをさげます。
- ©むしをおこしながら、あき止まりまで縫い ます。
- ⑦押え上げをあげて、スライダーをとじます。 (◎押えのピンの右を押えホルダーにつけかえ、ファスナーの下の身頃を右側に折り返して、

- 左側の台布の端を縫いしろに、止め金から 2~3cmのところまで縫いつけます。
- ◎押えのピンの左を押えホルダーにつけかえ、 スライダーの下の身頃を左側に折り返して、 右側の台布の端を縫いしろに、止め金から 2~3cmのところまで縫いつけます。
- ⑩押えのピンの中央を押えホルダーにつけかえ、しつけをほどき、スライダーの下の身頃を右側に折り返して、スライダーを止め金までいっぱいにひらきます。
- ⑪左のむしをおこして押えの右のみぞに入れ、 針がむしのきわを縫うように押えをやや左 によせて押え上げをさげます。


⑫むしをおこしながら、あき止まりまで縫い ます。







- \* ミシンの針目が残ると困るような布は、さ けてください。
- 糸はジャノメミシン直営支店で販売しているミシン専用の「しつけ糸」を使用してください。
- \*送り歯が上つている状態でしつけ模様を選んだとき液晶表示板に オクリバヲサ

のメッセージがでます。









- ①上糸と下糸を、向こう側に引いて、押え上 げをさげます。
- ❷布を前後にピンと張って、縫いはじめます。
- ③コントローラーをいつばいに踏みこみ、1 針縫って針が止まったら、つま先をあげます。
- ●縫い目をつまんで、布を向こう側へ引き、 さらに②~③の手順をくり返します。
- ⑤縫いおわつたら、糸と布を指で押さえて、 向こう側に引き出し、糸を切ります。


### 《ドロップつまみの使い方》





- \*縫いおわったら、押え圧ダイヤルを「3」、 ドロップつまみを (雪二) に戻しておきます。
- \*通常は送り歯をあげる位置 四二 にセットしておきます。

# かる。ターニング(つくろい縫い)









- ①上糸を、押えの穴から下に通し、横に引き 出して下糸とそろえます。
- ②押えの下に布を入れ、縫いはじめの位置に 針をさし、押え上げをさげます。
- 1 回の縫いで、 最大長さ約2cm 最大巾約0.7cm まで縫えます。
- \*はじめから縫いなおすときは、模様 **₩** を選びなおしてください。
- \*ダーニングの縫いはじめ(左側)と、縫い あわり(右側)の高さがそろわないときは、 85ページをごらんください。
- \*縫い目のあらさや縫い目の巾は、かえられ ません。


- ◎最初に必要な長さまで縫い、返し縫いキーを押して、針が自動的に止まるまでコントローラーを踏み続けます。
- ④布の向きをかえて①~③の手順をくり返します。


### 《ダーニングの記憶》


補修する巾が広くて、くり返し同じ長さのダーニングをするときは、③の手順のあとに記憶キーを押します。押え上げをあげて布を左にずらし、縫いおわつた位置に針をさして押え上げをさげ、ふたたび縫います。




#### ★直線三つ巻き縫い











### ★ジグザグ三つ巻き縫い




- ①布端の長さ約6 cmを、約0.3cmの巾で2度折りまげます。
- ②縫いはじめの部分に針をさし、押え上げを さげます。
- ③上糸と下糸をそろえて向こう側に引きながら、布端と押えのガイドを合わせて1~2 のが縫います。
- \* 折り目のつきにくい布は、アイロンで折り目をつけておくと縫いやすくなります。
- \*縫い方は、直線三つ巻き縫い、ジグザグ三 つ巻き縫いとも同じです。

④上下停針キーを押して針をさし、押え上げをあげて折りまげた布の部分を、押えのうずの中に巻きこみます。


### ★布端のしまつ




©押え上げをさげ、布端を立てて、引きぎみ に持ちあげながら縫います。




三つ巻き縫いの重なる部分は、布端を切り落 として折り合わせ、厚みをうすくします。






- ○模様の長さキーを使って、模様の長さを1 ~5倍に変えられます。




- ○縫い目の巾または縫い目のあらさを変えると、模様はさらに変化します。
- \*エロンゲータ縫いは7個の模様まで記憶します。











①0.5~0.7㎝の間かくで2本平行に縫います。 ②布を軽くつまみ、上糸はそのままにして、 下糸を両側から引き、平均にひだをよせま す。






\*模様は、<br/>
\* 模様は、<br/>
\* 人<br/>
\* 数<br/>
\* が使えます。


①布端を裏側に、レースの端を表側に折り返して、折り返した部分のふちを、突き合わせます。


②布の表から突き合わせ線を中心にして縫い ます。
















- \*模様は **\*** 🎖 🖁 🏅 が使えます。
- の糸調子ダイヤルを1~3にして、縫い目のあらさ0.3~0.4cmの直線を、1cmの間かくで数本縫います。
- ②上糸と下糸を布の片側で結び、反対側から 下糸を引いて、ひだをよせ、上糸と下糸を 結びます。
- ③直線縫いの糸と糸の間に模様縫いをしてか ら、直線縫いの糸を抜きとります。

キルター止めねじをゆるめて、キルター(棒 定規)を、とりつけ穴に入れ、縫い日の間か くに合わせて、止めねじをしめます。

\* キルターは、前に縫った縫い目をたどるのに使います。

# **クラ**スカラツブ







- ①布を中表に折り、その端を縫います。
- ◎縫い目にそって、0.3cm<らい縫いしろを残して切りとり、縫いしろに切りこみを入れます。</p>
- ②布を表に返して、スカラップの山を表に出 し、アイロンで仕あげます。


#### 《縫い目のあらさ調節キーの操作でかわる縫い目の変化》


表示	縫い目の変化
2.5	
1.0	







- ①布を表から、布端を1cm<らい残して縫い ます。
- ②糸を切らないように、外側の布を切り落と します。
- \*布は返しません。











ないでください。


押え上げをあげ、上下停針キーを押して針を上げます。

2つの糸こまから引き出した2本の糸は途中でよじれないように、そろえて掛け、針棒糸掛けと針穴には、左右に分けて糸を通します。

- ①2本の糸をつまみ、糸案内カバーのすきま に糸を通します。
- ②糸案内Aと糸案内Bに糸をまわし、みぞに そって手前に糸を引き出します。
- \*模様は ) **〕** 目 **② ご** が使えます。










- ③糸案内板の下をまわして、左上に引きあげ ます。
- ④天びんに右からうしろへまわして左手前に 出し、まつすぐ下におろします。
- ⑥アーム糸案内に右から掛けます。
- ⑥針棒糸掛けに左右に分けて掛けます。
- ⑦2本針に左右に分けて糸を通します。
- \* 糸通しは使えませんので、針の手前から向こう側に、手で糸を通してください。



### ★3本ひものとき








- ①ひもを、押えのばねの下にくぐらせ、みぞ に通します。
- ②向こう側に10cmくらい引き出し、押えのス リットから押えの下をくぐらせ、押えの裏 のみぞに入れます。
- ③3本のひもを平行にそろえて、縫い目がひ もにまたがるように縫います。


### 1本ひものとき




\* 1本ひものときは、押えの中央のみぞを使います。











押えの下に0.5~0.6cmのコードやプレードなどを入れて縫います。

\*コードやブレードの縫いはじめの部分を同 色の糸で布に止めておくと、抜け落ちるの が防げます。







アップリケ布を糊づけするか、しつけで止めます。アップリケ布は、針の左にくるようにして、ふちを縫います。

- \*急角度のところで向きをかえるときは、上下停針キーを押して針を下位置にし、針を アップリケ布の外側にさしたままでかえる と、きれいに仕上がります。
- \* 縫いあわったら、押え圧ダイヤルを「3」 に戻します。

### CTNV5EE

### SHEDDED.






\*模様は灸 🎖 🞖 🖻 🞝 💆 が使えます。

布を中表に合わせ、地縫いをして、縫いし ろを割ります。

布の表から、地縫いの線を中心にして縫います。






①ドロンワークする部分の両わきの織り糸を 1~2本抜きとります。

②織り糸を抜いた左側を縫います。


③右側を縫います。


- \*模様 ] は、反転記憶キーを押して右側を 縫います。
- ④ドロンワークする部分の織り糸全部を抜き とります。
- \*縫いおわったら、押え圧ダイヤル「3」に 戻します。




## 6378419-19


### (う) 貝形ふちかかり(ブランケットステッチ)









- (B)布の裏に、図案の内側にはみ出さないように、糊をつけ、チュールをはりつけます。 布の表から模様のふちをかがり、かがった 糸と布の下のチュールを切らないように、 布を切り抜きます。
- \*縫いおわつたら、押え圧ダイヤルを「3」 に戻します。





- ①布の表から、布端を1cm<らい残して縫います。
- ②糸を切らないように、布端を切り落とします。








①布の折り山をガイトに当てて縫い ②アイロンで山を片側に倒します。 ます。



#### う。 節りステッチ












- \* 模様は 🞖 🂸 🍃 が使えます。
- ①布端と布端の間かくを0.3~0.4cmあけて、 裏にあて紙をします。
- ②布の表から、間かくの中央を中心にして縫います。
- ③あて紙をとります。


縫い目が引き立つような糸を選んで、布の 表からミシンをかけます。

\*経いはじめと、経いの方向をかえるときは、 つぎの針落ちの位置をよく確かめてください。












\*模様は 🚽 🎳 が使えます。


- ①フリンジの策になる部分の織り糸を、1 ~2本抜きとります。
- ◎織り糸を抜いた上を、縫います。
- ③フリンジする部分の織り糸全部を抜き、ふ さを作ります。

### **令2**米を使ったフリンシ










\*《ミシンのセット》(B)のときは、糸調子ダイヤルを「オート」に合わせます。

- ①(A)にセットして縫います。
- \*上糸が、布の裏にほぼ全部出るるように上 糸調子を弱くしてください。
- ②(B)にセットして①の縫い目の右端を、三 重縫いします。
- ③①で経つた下糸を、引き抜きます。
- ④太い針か、目ほどきの背で、上糸を布の表に引きあげ、アイロンで仕上げます。










図案の輪かくをはつきりさせたいときなどに使います。

図案にそって輪かくを縫います。

- \* 急なカーブを縫うときは、ゆつくり縫います。
- \*縫いおわったら押え圧ダイヤルを「3」に戻します。







図案の中を縫いつぶすのに使います。出来あがりの感じが、砂をまいたように見えます。

- \*角やせまい場所は、縫い目の巾を小さくして縫います。
- \*縫いおわつたら押え圧ダイヤルを「3」に戻します。

## **ラクロスステッチ**








刺しゆうによく使われるクロスステッチができます。

\*縫い目の中調節キーで調整すると、ステッチの大きさがかえられます。

## **高展为**比解队








- \* 縫い目のあらさや巾を変えると、変化した ぼかし縫いができます。
- \*別売りの丸型ししゆう枠とししゆう押えを使うと、よりきれいに仕上がります。


図案のふちどりや縫いつぶしなどに利用できます。


図案にそつて縫います。

\* 縫いおわったら、押え圧ダイヤルを「3」に 戻します。



## うかんぬき止め縫い






①最初に必要な長さまで縫い、返し縫いキーを押して、針が自動的に止まるまでコントローラーを踏み続けます。


#### 《かんぬき止めの記憶》

○くり返し同じ長さのかんぬき止めをすると きは、①の手順のあとに記憶キーを押して から縫います。




○縫い目の巾、縫い目のあらさをかえたいと きは、縫い目の巾調節キーや縫い目のあら さ調節キーで調節してください。

## OKAVERALA .




\* 模様は 30 0 0 0 1 が使え ます。 模様 は は、A基本押えでも経えま す。

#### ★相似模様縫いの例( 🐧 )



○縫い目の巾をかえると、縫い目のあらさも 同時に変化して、相似的に小さくなります。


#### 《よみだしキーの使い方》



つプログラムした内容を確認 したり訂正したりするとき などに使います。

よみだしキーを押すと、プログラムされた最初の模様 が液晶表示板に表示されます。


記憶キーを押すと、カーソルが右に、反転記憶キーを押すと、左に移動します。





#### ★プログラムの確認や訂正をするとき知っておきたいこと


- 1、プログラムの確認や訂正は、縫う前はもちろん、縫ったあとでもできます。
- 2、プログラムの訂正途中で、同じ模様を続けて追加するときは、1個記憶させるたびに模様を選び直します。
- 3、プログラムのはじめに止め縫いの追加はできません。


## うししのう枠の使い方











ししゆう枠は内枠と外枠からできています。 ペンギンやわに、ちょうちょうなどのワンポイントししゅう、アルファベットのイニシアルししゆうをうすい布にさす場合に、ししゆう枠を用いると縫いあがりのきれいなししゆうができます。


- ①ししゆう位置を、あらかじめ布に、水で消 えるチャコでしるしをつけます。
- \*他の布に試し縫いをしてそれぞれの模様や 文字を組み合わせた時の縫いあがりの長さ を覚えておきましよう。
- ②布の表を上に向けて、外枠にかぶせます。 縫い方向が枠に平行になるように布目を整 えます。
- ⑤布のしるしと、ししゅう枠の内枠のマークを合わせながら、内枠を布の上から外枠に押し入れ、布を張ります。

〈利用例〉

- \* 縫いはじめと縫い線が内枠のマークと合っていないときは、もう一度布目を整えて内枠をはめ直してください。
- ④押えの中心を縫い線に合わせ、針をはじめのしるしにさし、押え上げをさげて縫いはじめます。
- \* ししゅう枠が押えの下にはいりにくいときは、押え上げを普通にあげた位置より、さらに高くあげてください。

#### 人 一 模様の形の整え方

布の種類、枚数、縫いの速さなどによっては、 模様の形がくずれる場合があります。実際に 縫うときと同じ条件で試し縫いをしながら、 送り調節ねじでつぎのようにして調節してく ださい。




\*標準指示マークと指示線が一致する位置が、 模様を正しく経える目安の位置です。

#### ★ボタン穴かがり(マニュアルボタンホール)の 左右の縫い目のそろえ方

ボタン穴かがりの左右の縫い目のあらさがそ ろわないときは、下の方法で調節します。

\*ボタン穴かがりはJスライド押えを使います。



#### ★ダーニングの形の整え方


ダーニングの縫いはじめ(左側)と縫いおわり (右側)のたかさがそろわないときには、下の 方法で調節します。

#### ★スーパー模様の形の整え方

スーパー模様の形が伸びたり、つまったりし て整わないときは、下の方法で調節しよす。

#### ★文字・数字の形の整え方

文字・数字の形が整わないときは、下の方法で調節します。





## ミシンの手入れと調整・


使用後は、ゆきとどいた手入れをして、ミシンをいつも調子よくお使いください。

- \* 手入れのときには、上下停針キーを押して針をあげてから、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- \*手入れのときには、説明されている個所以外は分解しないでください。
- \*このミシンは、注油の必要がありません。

#### ★かまの掃除












糸くずや、ほこりがつくと、不調や故障の原因となりますので、 いつもきれいにしておきましょう。


- の角板開放ボタンを右にずらして角板をはずします。
- ②ボビンをとり出し糸くずや、ほこりを、ブラシで掃除します。
- \*ブラシで掃除しにくい乾いた糸くずやほこりは、電気掃除機な どで吸いとつてください。
- ③ボビンを入れます。
- ④角板の凸部を針板にさしこみ、上から押して角板をどりつけます。

#### ★かまの分解












- ①針と押えをはずします。
- ②針板しめねじをはずし、針板をはずします。
- ③ボビンをとり出します。
- ④内がまの手前を上に引きながらはずします。

#### ★かまと送り歯の掃除











- ①送り歯のごみを、ブラシで手前に落とし、 さらに外がまを掃除します。
- ②外がまの中央部を布切れで軽くふきます。
- ◎内がまを、ブラシで掃除し布切れで軽くふきます。

#### ★かまの組立て











- ①内がまをさしこみます。
- ②内がまの凸部を回転止めの左側におさめます。
- ③ボビンを入れます。
- ④2か所の針板ガイドピンに針板ガイドの穴を合わせて、しめねじをしめます。
- \* 手入れがおわったら、忘れずに針と押えを つけてください。

#### ★外装の手入れ

#### ★電球のとりかえ





ほこりや油などの汚れは、水をつけずに、 乾いたやわらかい布でふきとります。ポー タブルケースは、中性洗剤などで軽くふき とります。

\*シンナー、ベンジン、みがき粉は絶対に使用しないでください。

はずすとき……左にまわします。 つけるとき……右にまわします。

- \*電球(照明用100V-12W)はジャノメミシン 直営支店でお求めください。
- \*電球をとりかえるときは電源プラグを抜い てください。

## デニシンの調子が悪いときの直じ方 こうしん

調子が悪い場合	その原因	直し方
音が高い。	<ul><li>①かまの部分に、糸くずが巻きこまれている。</li><li>②送り歯に、ごみがたまっている。</li></ul>	86、87ページ参照 86、87ページ参照
上糸が切れる。	<ul> <li>①上糸の掛け方がまちがっていたり、糸が必要以外のところにからみついている。</li> <li>②上糸調子が強すぎる。</li> <li>③針がまがっていたり、針先がつぶれている。</li> <li>④針のつけ方がまちがっている。</li> <li>⑤縫いはじめに、上糸・下糸を押えの下においていない。</li> <li>⑥縫いおわったとき、布を向こう側に引いていない。</li> <li>⑦針にくらべて、糸が太すぎるか、細すぎる。</li> </ul>	12、13ページ参照 18ページ参照 23ページ参照 23ページ参照 15ページ参照 20ページ参照 16ページ参照
下糸が切れる。	<ul><li>①内がまに下糸の通し方が、まちがっている。</li><li>②内がまの中に、ごみがたまっている。</li><li>③ボビンにきずがあり、回転がなめらかでない。</li></ul>	11ページ参照 86、87ページ参照 ボビンを交換する。
針が折れる。	<ul><li>①針のつけ方がまちがっている。</li><li>②針がまがっていたり、針先がつぶれている。</li><li>③針止めねじのしめつけが、ゆるんでいる。</li><li>④上糸調子が、特に強すぎる。</li><li>⑤縫いおわったとき、布を向こう側に引いていない。</li><li>⑥布にくらべて、針が細すぎる。</li></ul>	23ページ参照 23ページ参照 23ページ参照 18ページ参照 20ページ参照 16ページ参照
液晶表示が見にくい。	①調節つまみの位置がよくない。	4 ページ参照 (液晶表示板調整つま みをまわす。)


調子が悪い場合	その原因	直し方
縫い目がとぶ。	<ul> <li>①針のつけ方がまちがっている。</li> <li>②針がまがっていたり、針先がつぶれている。</li> <li>③布に対して、針と糸が合っていない。</li> <li>④伸縮性のある布や目とびのしやすい布地などのとき、ブルー針を使っていない。</li> <li>⑤上糸の掛け方がまちがっている。</li> <li>⑥押え圧が弱い。</li> <li>⑦しつけのとき、布をびんと張っていない。</li> <li>⑧品質の悪い針を使用している。</li> </ul>	23ページ参照 23ページ参照 16ページ参照 16ページ参照 12、13ページ参照 22ページ参照 58ページ参照 58ページ参照 針を交換する。
縫い目がしわになる。	①上糸調子が合っていない。 ②上糸下糸の掛け方がまちがっていたり、糸が必要以外の部分にからみついている。 ③布にくらべて針が太すぎる。 ④布にくらべて経い目があらすぎる。 ⑤押え圧が合っていない。 *特にうすい布を縫うときは、下側に紙をあてて縫ってください。	18ページ参照 11、12、13ページ参照 16ページ参照 経い目を細かくする。 22ページ参照
縫いずれがおこる。	①押え圧が合っていない。	22ページ参照
布送りがうまくいかな い。	<ul><li>①送り歯に糸くずがたまっている。</li><li>②押え圧が弱い。</li><li>③縫い目が細かすぎる。</li><li>④縫いはじめに、布が送られない。</li><li>⑤送り歯があがっていない。</li></ul>	86、87ページ参照 22ページ参照 経い目をあらくする。 40ページ参照 58ページ参照

調子が悪い場合	そ の 原 因	直し方
縫い目に輪ができる。	①上糸調子が、弱すぎる。 できる。 ②糸にくらべて、針が太すぎるか、細すぎる。	
ミシンがまわらない。	<ul> <li>①コンセントに、プラグがきちんとさしこまれていないか、つなぎ方がまちがっている。</li> <li>②かまに、糸やごみがたまっている。(このとき、ミシンの安全装置がはたらいて、モーターを自動停止します。)</li> <li>③オートボタンホール縫いがおわったとき、液晶表示板に (**-*) が表示されている。</li> </ul>	6 ページ参照 86、87ページ参照 45ページ参照
模様が整わない。	<ul><li>①送り調節ねじが合っていない。</li><li>②布に対して送りが合っていないため、模様が整わない。</li><li>③布に対して送りが合っていないため、文字・数字が整わない。</li><li>④指定の押えを使用していない。</li></ul>	84、85ページ参照 84、85ページ参照 85ページ参照 21、22ページ参照
ボタン穴かがりがうま くいかない。	<ul><li>①布に対して、縫い目のあらさが合っていない。</li><li>②左と右の縫い目のあらさが合っていない。</li><li>③伸縮性のある布のとき、伸びにくい応地を使っていない。</li><li>④指定された押えを使用していない。</li><li>⑤ボタン穴かがりの選択(オート、またはマニュアル)がまちがっている。</li></ul>	46ページ参照 84ページ参照 44ページ参照 44、49ページ参照 44、49ページ参照
模様が選べない。	<ul><li>①下糸巻きの状態のままになっている。(警告ブザーが鳴る。)</li><li>②記憶できる限度を超えて、模様を記憶させている。</li><li>③プログラム中に記憶できない模様を選んでいる。(警告ブザーが鳴る。)</li></ul>	10ページ参照 34ページ参照 34ページ参照









***************************************
•••••
825 — 800 — 009 (K) G.F. (\)

#### お客様相談コーナー

- ★ジャノメミシンでは全国500余の直営支店で万全のアフターサービスをしております。この手びきに書かれている方法で直らないときは、最寄りの支店へご連絡ください。
- ★お電話いただければ調整係があうかがいしますから、必要以上に 分解などなさらないでください。
- ★<u>アフターサービス</u>について、ご相談、ご要望がございましたら、 本社お客様相談室または、下記の代表支店へ何なりとお申しつけ ください。

#### 本社・お客様相談室 ☎03(277)2200 〒104 東京都中央区京橋3-1-1

札幌支店	☎011(261)5671	名古屋支店	☎052(733)5116
〒060	札幌市中央区南二条西2-11	〒464	名古屋市干種区内山3-33-14
仙 台 支 店	☎0222(21)3591	大阪支店	☎06 (213) 1635
〒980	仙台市国分町3-5-32	〒542	大阪市南区三津寺町20
新 潟 支 店	☎0252(41)8661	尼 崎 支 店	☎06 (481) 2193
〒950	新潟市東大通り2-4-13	〒660	尼崎市東難波5-7-20
東京支店	☎03 (277) 2488	広島支店	☎082(228)5181
〒104	東京都中央区京橋3-1-1	〒730	広島市中区幟町15-9
大宮支店	☎0486(41)2975	高 松 支 店	☎0878(31)1721
〒330	大宮市下町1-6	〒760	高松市瓦町2-10-14
千 葉 支 店	☎0472(22)5121	福岡天神支原	5 ☎092(712)0721
〒280	千葉市富士見町1-14-11	〒810	福岡市中央区天神3-4-10
横 浜 支 店	☎045(251)8523	鹿児島支店	☎0992(25)2200
〒231	横浜市中区長者町5-71	〒892	鹿児島市山之□町1-1

<sup>\*</sup>上記の電話番号および住所は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

# 本社移転のお知らせ

弊社は下記に本社を移転することとなりまし 平素は弊社製品のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます お知らせ申し上げます。 この熨、

今後とも一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

# ●移転先

〒193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地 出 お客様相談室 0120 - 026 - 557 맯

042 - 661 - 2600

9:00~12:00 13:00~17:00 出出

(土・日・祝日・年末年始を除く)

ボークページ

http://www.janome.co.jp

:一ルでのお問い合わせ customer@gm.janome.co.jp

## ●移転日

2009年7月6日

2200 557 〒104-8311 東京都中央区京橋3丁 026 3277 お客様相談室 0120 -80 ※旧住所 日電話

蛇の目ミシン工業株式会社

101013002